

	PROCEDURE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION D'UNE TABLE TB	12 / 03 / 2001
		Page : 1 / 1

1°) Réception :

Colis contenant 1 plateau ACIER PEINT + 1 Support Aluminium avec ensemble pneumatique + 1 Notice

2°) Installation :

Poser le support Aluminium, cousin d'air vers le haut, sur une table stable et de niveau.

Poser le plateau acier sur les 3 coussins d'air SLM.

Gonfler à l'aide d'un gonfleur pneumatique les 3 coussins d'air par la valve ce trouvant sur le coté de la table, puis remettre le bouchon plastique.

Régler le niveau des 3 coussins d'air à l'aide des 3 régulateurs de pression se trouvant a l'opposé de la valve de gonflage, puis bloquer le réglage a l'aide des contres écrous.

3°) Utilisation :

Ajuster le niveau des 3 coussins d'air à l'aide des 3 régulateurs de pression se trouvant a l'opposé de la valve de gonflage, suivant la charge posé sur la table puis bloquer le réglage a l'aide des contres écrous.

Si la charge sur la table est trop importante et que les 3 coussins d'air se comprime de trop, rajouter de la pression d'air dans les 3 coussins d'air à l'aide de la valve de gonflage. (Attention : faire cette opération avec la charge sur la table). Puis lors du déchargement de la table retirer de l'air a l'aide des 3 régulateurs.

4°) Maintenance :

Vérifier tous les six mois le niveau du plateau, si le niveau n'est plus constant rajouter de l'air dans les 3 coussins d'air (voir procédure ci-dessus).

Il est possible de raccorder la table en continu au réseau d'air, pour cela bien prévoir un régulateur de pression a l'entrée de la table afin de pas détérioré les coussins d'air.

5°) Service Après Vente :

Notre société CEF reste a votre disposition pour toutes questions relative a ce produits, vous trouverez ci-dessous toutes nos coordonnées.

Comptoir Européen de Fabriques

42 rue Paul Henri SPAAK

Zone de Briffaut Est

BP 104

26904 Valence Cedex 9

Tél : 04.75.82.18.80

Fax : 04.75.82.18.89

Site : www.cef-sa.com